

Stichübersicht

Nutzstiche

Stich	Nr.		Name	Beschreibung
	620	630		
	1	1	Geradstich	Zum Zusammennähen und Absteppen. Ihnen stehen 29 verschiedene Nadelpositionen zur Auswahl.
	2	2	Stretch-Dreifach-Geradstich	Für extra haltbare Nähte. Absteppen.
	3	3	Geradstich rückwärts	Zum dauerhaften Rückwärtsnähen.
	–	4	Gerader Heftstich	Einzelstich zum Heften. Sie legen die Stichtlänge manuell fest.
	4	5	Zickzackstich	Zum Verstärken von Nähten, Versäubern von Kanten, Nähen elastischer Nähte und Befestigen von Spitzeneinsätzen.
	5	6	Zickzackstich mit Nadelposition rechts oder links	Zum Verstärken von Nähten, Versäubern von Kanten und Nähen elastischer Nähte.
	6	7	Raupenstich	Zum Applizieren, für Lochstickerei und Kordonierarbeiten.
	7	8	Stretch-Dreifach-Zickzackstich	Elastischer Stich für dekorative Saumabschlüsse und Steppnähte.
	8	9	Drei-Step-Zickzackstich	Zum Aufnähen von Gummiband, zum Stopfen von Rissen und zum Aufsetzen von Flickern.
	9	10	Step-Zickzackstich	Zum Aufnähen von Gummiband, zum Stopfen von Rissen und zum Aufsetzen von Flickern.
	–	11	Stretch-Drei-Step-Zickzackstich	Zum Aufnähen von Gummiband, zum Stopfen von Rissen, zum Aufsetzen von Flickern und für dekoratives Nähen.
	10	12	Wabenstich	Zierstich für elastische Stoffe und Säume. Wird auch mit Gummifaden in der Spule verwendet.
	11	13	Fagottstich	Zum Aneinandernähen von Stoffen und Vlies sowie zum Nähen von Zierstichen für Quilts bzw. von Hohlsäumen.
	12	14	Zierelastikstich	Verbindungsstich für Unterwäsche, Frottee, Leder und voluminöse Stoffe mit überlappenden Nähten.
	13	15	Hexenstich	Elastischer dekorativer Saum für elastische Stoffe.
	14	16	Blindstich	Zum Nähen von Blindstichen auf unelastischen Stoffen.
	15	17	Elastischer Blindstich	Zum Nähen von Blindstichen auf elastischen Stoffen.
	16	18	Elastischer Jerseystich	Zum Nähen von Nähten auf elastischen Stoffen.

Stich	Nr.		Name	Beschreibung
	620	630		
	17	19	Geschlossener Overlockstich	Zum Zusammennähen und gleichzeitigen Versäubern elastischer Stoffe.
	–	20	Geschlossener Overlockstich	Zum Zusammennähen und gleichzeitigen Versäubern elastischer Stoffe.
	18	21	Geschlossener Overlockstich	Zum Zusammennähen und gleichzeitigen Versäubern mit verstärkter Kante.
	–	22	Elastischer Versäuberungsstich	Zum Zusammennähen und gleichzeitigen Versäubern elastischer Stoffe.
	–	23	Elastischer Versäuberungsstich	Zum Zusammennähen und gleichzeitigen Versäubern elastischer Stoffe.
	19	24	Overlockstich	Zum Zusammennähen und gleichzeitigen Versäubern sowie zum Aufsetzen von Flickern und Nähen von Hohlsäumen.
	20	25	Geschlossener Overlockstich	Zum Zusammennähen und gleichzeitigen Versäubern sowie zum Aufsetzen von Flickern und Nähen von Hohlsäumen.
	–	26	Pulloverstich	Zum Zusammennähen und gleichzeitigen Versäubern elastischer Stoffe.
	–	27	Verstärkter Overlockstich	Zum Zusammennähen und gleichzeitigen Versäubern elastischer Stoffe.
	–	28	Kanten-Overlockstich	Zum Zusammennähen und gleichzeitigen Versäubern elastischer Stoffe.
	–	29	Falscher Coverstich	Imitieren einer Covernaht auf elastischen Stoffen.
	–	30	Overlock-Blindstich	Zum Erstellen dekorativer Overlock-Blindstiche auf unelastischen Stoffen.
	21	31	Blinde Flatlock-Naht	Zum Erstellen dekorativer Overlock-Blindstiche auf elastischen Stoffen.
	22	32	Wäscheknopfloch	Knopfloch für Blusen, Hemden und Wäsche.
	23	33	Standardknopfloch	Einfaches Knopfloch für Blusen, Hemden und Jacken. Auch für Kissenbezüge.
	24	34	Rundknopfloch mit Querriegel	Knopfloch für Kleidungsstücke.
	25	35	Augenknopfloch mit Keilriegel	Schneider- bzw. Zierknopfloch.
	26	36	Augenknopfloch mit Querriegel	Schneiderknopfloch für Jacken und Hosen.
	27	37	Rundknopfloch	Knopfloch für leichte Kleidungsstücke und Jacken.
	28	38	Elastikknopfloch	Knopflochstich für elastische Stoffe.
	29	39	Knöpfe annähen	Zum Annähen von Knöpfen und Riegeln.
	30	40	Öse	Nostalgie-Versäuberungsstich.

Stich	Nr.		Name	Beschreibung
	620	630		
	31	41	Stopfprogramm	Zum Stopfen von Löchern und beschädigtem Stoff.
	32	42	Stopfprogramm verstärkter Stopfstich	Zum Verstärken von Stopflöchern und beschädigtem Stoff.
	33	43	Riegelstich	Zum automatischen Verstärken von Nähten und Taschen.
	34	44	Taschenriegel	Zum automatischen Verstärken von Nähten und Taschen mit einem Zierstich.
	–	45	Zierriegel	Zum automatischen Verstärken von Nähten und Taschen mit einem Zierstich.

Quiltstiche

620	35	—	36	37	38	—	—	39	—	40	—	41	42	43
630	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
620	44	45	—	46	47	48	—	49	—	—	50	51	52	—
630	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
620	53	54	55	—	56	57	58	59	60	61	—	—	—	—
630	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87

Kunstvolle Stiche

620	62	—	—	63	64	65	66	68	67	69	70	—	71	—	72
630	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
620	73	—	74	75	—	—	76	77	—	78	79	—	—	—	—
630	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117

Satinstiche

620	80	81	—	82	—	—	83	84	—	85	86	—	87				
630	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130				
620	—	88	89	90	91	—	92	93	94	—	95	—					
630	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142					

Zierstiche

											
620	—	96	97	98	—	—	99	100	101	102	—
630	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153
											
620	—	103	104	105	106	107	—	108	—	—	109
630	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164
											
620	110	111	—	112	—	—	113	114	115	116	—
630	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
											
620	—	117	118	119	—	120	121	122	123	124	—
630	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186
											
620	125	126	—	127	—	128	129	—	130		
630	187	188	189	190	191	192	193	194	195		

Stiche für optionale Nähfüße

Stich	Nr.		Name	Beschreibung
	620	630		
	131	196	Perlenstich, 4-6 mm	Zum Aufnähen von Perlen usw. Optionaler Perlenfuß erforderlich (Art.-Nr. 820605-096).
	132	197	Perlenstich	Zum Aufnähen von Perlen usw. Optionaler Perlenfuß erforderlich (Art.-Nr. 820605-096).
	133	198	Candlewicking- Stich	Knötchenstiche im handgenähtem Look. Optionaler Candlewicking-Fuß für IDT™-SYSTEM erforderlich (Art.-Nr. 820613-096).
	134	199	Candlewicking- Stich	Knötchenstiche im handgenähtem Look. Optionaler Candlewicking-Fuß für IDT™-SYSTEM erforderlich (Art.-Nr. 820613-096).
	135	200	Kantensaumstich	Zum Zusammennähen von zwei Stofflagen. Optionaler Kantensäumerfuß für IDT™-SYSTEM erforderlich (Art.-Nr. 820931-096).
	136	201	Kantensaumstich	Zum Zusammennähen von zwei Stofflagen. Optionaler Kantensäumerfuß für IDT™-SYSTEM erforderlich (Art.-Nr. 820931-096).

Schriften

Block

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 Ä Å Ö Ü Æ Ø Ñ ß & ? !
 à á â ã ä å è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ç ã ñ ' @
 1234567890.,- _

Kyrillisch

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч
 Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
 а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 1234567890è&?!' @.,- _